



VLOŽENÍ BATERIÍ

Odstraňte kryt baterie. Sledujte směr polarity a vložte 2 AAA alkalické baterie (1,5 V) do prostoru baterií.

Uzavřete kryt baterie.

ČAS / KALENDÁŘ

1. Rádiem řízené hodiny nařídí přesný čas a kalendář automaticky. Doba seřizování trvá asi 2-8 minut.
2. Čas normálního příjmu je ve 2:00, 3:00 a 4:00 hodiny ráno. Na displeji se objeví symbol .
3. Když je signál slabý, stiskněte tlačítko na 2 sekundy a zahájíte ruční příjem radiového signálu.
4. Stiskem tlačítka DST na zadní straně hodin ručně nastavíte letní čas.

TEPLOTA (°C / °F)

Stiskem tlačítka °C / °F si vyberete stupnici měření. Rozsah měření je od -9°C do +50°C. **NAŘÍZENÍ BUDÍKU**

1. Stiskem tlačítka MODE si vyberete displej času budíku.
2. Stiskněte a přidržte na pár sekund tlačítko SET. Číslice hodin se rozblikají. Stiskem nařídíte správné hodiny.
3. Stiskem tlačítka SET rozblikáte minuty. Stiskem je nařídíte.
4. Stiskem tlačítka zapnete budík, na displeji se objeví symbol . Dalším stiskem tlačítka vypnete budík, z displeje zmizí symbol .
5. Když dojde na nařízený čas buzení, budík začne zvonit. Stiskem vypnete zvonění, nebo se vypne automaticky po 1 minutě.
6. Nařízený čas buzení zůstane uchován až do dalšího vstupu na displej budíku a stisku , kdy symbol zmizí.

FUNKCE SVĚTLO / OPAKOVÁNÍ

1. Stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE osvětlíte displej.
2. Když budík zvoní, stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE budík vypnete a osvětlíte číselník. Po 5 minutách se zvonění opakuje.

RUČNÍ NAŘÍZENÍ ČASU / KALENDÁŘE / JAZYKA / 12-24 HODINOVÉHO REŽIMU

Kromě automatického seřízení dle radiového signálu si můžete nastavit čas ručně, např. v oblastech mimo dosah signálu. Postupujte následovně:

- Stiskem a přidržením tlačítka SET na 2 sekundy roz blikáte jazyk pro den v týdnu.
- Šipkou zvolíte E (angličtinu), D (němčinu) F (francouzštinu), I (italštinu), S (španělštinu).
- Dalším stiskem tlačítka SET postoupíte na 12/24 hodinový režim, vyberete si stiskem šipky.
- Dalším stiskem SET postoupíte na sekundy, stiskem šipky je vynulujete.
- Dalším stiskem SET postoupíte na hodiny, stiskem šipky je nařídíte.
- Dalším stiskem SET postoupíte na minuty, stiskem šipky je nařídíte.
- Dalším stiskem SET postoupíte na rok, stiskem šipky ho nařídíte.
- Dalším stiskem SET postoupíte na měsíc, stiskem šipky ho nařídíte.
- Dalším stiskem SET postoupíte na den, stiskem šipky ho nařídíte.
- Dalším stiskem SET postoupíte, potvrdíte a ukončíte nařizování.
- Po jedné minutě bez dotyku tlačítek se z funkce nařizování automaticky vrátíte na displej normálního času.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>