



BUDÍK XONIX GHY 510

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Přehled funkcí • datum, den, měsíc • teplota (fahrenheit, celsius) • funkce odloženého buzení snooze, alarm • podsvícení displeje • 12 / 24 formát zobrazení času
2. Vložení baterie a zapnutí budíku - Otevřete kryt baterie (7) - Vložte správným způsobem tři AAA baterie 3
3. Nastavení času - Ovladač (5) nastavte do pozice nastavení času („TIME SET“) - Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka „HOUR“, minuty stisknutím tlačítka „MIN/DATE“ - Zvláštní pozornost věnujte znakům „PM“ – odpoledne a „AM“ – dopoledne, stisknutím „12/24“ přepínáte mezi tímto formátem - Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“
4. Nastavení data - Ovladač (5) nastavte do pozice „DATE SET“ - Správný měsíc navolíte stisknutím „MONTH“ - Správný den nastavíte stisknutím „MIN/DATE“ - Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“
5. Nastavení alarmu - Ovladač (5) nastavte do pozice „AL.SET“ - Stisknutím tlačítek „HOUR“ a „MIN/DATE“ nastavíte čas buzení - Tlačítko 12/24 použijte k nastavení formátu času (AM = dopoledne, PM = odpoledne) - Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“
6. 12/24 formát - Tlačítko (5) nastavte do pozice „TIME SET“ - Stisknutím tlačítka 12/24 přepínáte mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým formátem času - Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“
7. Vypnutí/zapnutí buzení - Ovladač alarmu (6) nastavte do pozice „AL.ON“ - budík je takto aktivní a v nastavený čas se rozezní po dobu 60 sekund - Pro vypnutí budíku nastavte ovladač alarmu do pozice „AL.OFF“
8. Odložené buzení - snooze - Jakmile budík vyzvání, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT (3) – alarm se spustí znovu po 4-6 minutách.
9. Funkce podsvícení - Stisknutím tlačítka (3) budík podsvítíte - Ovladač (8) nastavte do pozice ON - Budík automaticky na základě vnějšího prostředí zvolí intenzitu osvětlení - Pro vypnutí těchto vlastností nastavte ovladač (8) do pozice OFF
10. Teploměr - Pro přepínání mezi jednotkami posuňte ovladač (5) na „LOCK“ a následně stiskněte tlačítko „°C/°F“.
11. Údržba a skladování - Pokud budík nepoužíváte, prosím vyjměte z něho baterie. - K údržbě používejte měkké látky nebo papírový hadřík. - Budík nesmí přijít do styku s vodou.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>