



Návod k použití Budík 118RC

Instalace baterie

Odstraňte kryt baterie. Vložte 1 kus nových baterií LR-6 AA do přihrádky, dbejte přitom na vyznačenou polaritu (+/-). Zavřete přihrádku na baterie.

Nastavení hodin

Ručičky musí být u vteřinovky v poloze 12 hodin. Ručičky (hodinu a minutu) nastavíte knoflíkem č. 4. Poté tlačítkem č. 1 (stisknutím) nastavíme vteřinovou ručku na 12. Když jsou ručičky ve správné poloze, budík spustíte stisknutím a podržením tlačítka č. 2. Ručičky by se měly dát do pohybu, to znamená, že budík hledá čas pomocí rádiových vln. Stává se, že budík se asi po 20 minutách nastaví na špatný čas. Po několika minutách však začněte hledat vlny. Čas nastavení budíku závisí na síle signálu, který k němu dorazí. Při výměně baterií v budíku zopakujte všechny výše uvedené kroky.

Nastavení budíku

Knoflíkem na zadní straně budíku č. 3 nastavte ručičku na čas, kdy vás mají hodiny probudit.

Údržba

Budík čistěte pouze měkkým hadříkem, který může být mírně vlhký.

K čištění budíku nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo tvrdé papírové utěrky, které mohou poškodit lakovaný povrch. Neumísťujte budík do blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti

Pokud budík delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>