



Budík GHY 2303

Moderní budík digitální s velkým a snadno čitelným LCD displejem, který zobrazuje čas ve formátu 24H, má budík s funkcí snooze a podsvícení užitečné při používání budíku za tmy

UŽITEČNĚ POUŽITĚ

1. Před použitím budíku si přečtěte jeho pokyny.
2. Pokud budík předáte jinému uživateli, předejte mu také tento návod.
3. Tento budík splňuje všechny přísné normy EU pro elektroniku a bezpečnost.
4. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.
5. Toto zařízení není určeno pro použití osobami se smyslovým nebo motorickým postižením.
6. Budík používejte pouze při pokojové teplotě, nevystavujte budík extrémním teplotám.
7. Nikdy neponořujte budík do vody, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
8. Nedávejte budík do blízkosti sprchy nebo sprchy.
9. Chraňte budík před vlhkostí nebo zaplavením.
10. Nevystavujte budík přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdroje tepla.

POPIS TLAČÍTEK

1. Tlačítko SNOOZE / LIGHT
2. Tlačítko pro nastavení minut M
3. Zapnout / vypnout budík
4. Tlačítko SET nastavení budíku
5. Tlačítko nastavení hodiny H
6. Příhrádka na baterie
7. Reprodukční
8. TIME SET nastavení času

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIE

1. Otevřete příhrádku na baterie (6) na zadní straně zařízení.
2. Vložte 3 alkalické baterie LR03 / AAA, dávejte pozor na polaritu (+/-).
3. Zavřete příhrádku na baterie

PROVOZ / NASTAVENÍ

Nastavení aktuálního času

1. Stiskněte a podržte tlačítko TIME SET (8)
2. Opakovaným stisknutím tlačítka H (5) nastavte hodinu
3. Opakovaným stisknutím tlačítka M (2) nastavte minuty
4. Uvolněte tlačítko SET (4)

Nastavení času budíku

1. Stiskněte a podržte tlačítko TIME SET (8)
2. Opakovaným stisknutím tlačítka H (5) nastavte hodinu
3. Opakovaným stisknutím tlačítka M (2) nastavte minuty
4. Uvolněte tlačítko SET (4)

Aktivace / deaktivace alarmu

1. Stiskněte tlačítko ON / OFF (3) pro aktivaci budíku, na displeji se zobrazí symbol zvonku a písmena Zz, budík bude znít v nastavený čas na 60 sekund
2. Dalším stisknutím tlačítka ON / OFF (3) alarm deaktivujete, z displeje zmizí symbol zvonku a písmena Zz

Funkce zdřímnutí / podsvícení

Když budík v nastavený čas zazní, stiskněte SNOOZE LIGHT (1), pro vypnutí budíku na 8 minut, po uplynutí této doby se znovu zapne. Stisknutím tlačítka SNOOZE LIGHT kdykoliv zapnete na několik sekund podsvícení displeje

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>

