



Digitální Budík LS 810

Návod k použití -

Vkládání baterie

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně budíku a vložte do něho dvě tužkové baterie (AA 1,5 V) dle naznačené polaroty. Po vložení baterií prostor opět uzavřete.

Nastavení času

Přepněte posuvný přepínač na levé boční stěně budíku do polohy „TM-SET“. Tiskněte tlačítka HR (hodina) a MIN (minuta) pro nastavení požadovaného času. Nastavený čas se automaticky zobrazí na displeji.

Přepněte tento posuvný přepínač do polohy „LOCK“ (zamčeno) pro ukončení nastavení času.

Nastavení budíku

Přepněte posuvný přepínač na levé boční stěně budíku do polohy „ALM-SET“. Tiskněte tlačítka HR (hodina) a MIN (minuta) pro nastavení požadovaného času buzení.

Přepněte tento posuvný přepínač do polohy „LOCK“ pro ukončení nastavení.

Pro zapnutí funkce budík přepněte posuvný přepínač na pravém boku budíku do polohy „ON“ (zapnuto). Na displeji se objeví symbol zvonku. Pro zrušení funkce budíku nebo vypnutí zvukové signalizace přepněte tento posuvný přepínač do polohy „OFF“ (vypnuto).

Nastavení formátu času - 12/24 hodin

K přepínání mezi 12/24 formátem času slouží posuvný přepínač na zadní straně budíku (vlevo).

Adaptér do elektrické sítě 3.0 V

Tento adaptér slouží pouze k napájení světelného čidla. Ujistěte se, že adaptér, který se chystáte použít, skutečně vyhovuje požadavkům výrobku a vaší elektrické sítě.

Světelné čidlo

Přepněte posuvný přepínač na zadní straně budíku (vpravo) do polohy „ON“ pro zapnutí světelného čidla. Čidlo displej přisvětí, pokud je v jeho okolí málo světla. Pro vypnutí světelného čidla přepněte tento posuvný přepínač do polohy „OFF“.

Osvětlení displeje/SNOOZE - opakované buzení

Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT na vrchní straně budíku pro osvětlení displeje. Pokud se rozezní zvuková signalizace budíku, je ji možno dočasně přerušit stisknutím tohoto tlačítka na dobu 8 minut.

Údržba

V případě, že světlo displeje slábne nebo displej přestane fungovat úplně, vyměňte baterie. Pokud přístroj nepoužíváte, baterie z něj vyjměte. K čištění přístroje používejte jemný hadřík nebo papírový ubrousek. Nikdy nepoužívejte chemická čistidla. Přístroj skladujte na čistém, suchém a chladném místě.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>