



**IZORA<sup>®</sup>**  
V E L K O O B C H O D  
**BUDÍK XONIX GHY-010**

#### **SPECIFIKACE**

- 8 bit LED display
- Funkce hodin: možnost volby zobrazení času ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém časovém režimu
- Zobrazení data: “rok“ “měsíc“ a “den“
- Možnost nastavení až 3 alarmů. Možnost volby buzení jen v pracovní dny.
- Teplotní funkce: zobrazení teploty ve °C nebo °F.
- Režim zobrazení: zobrazení pouze času a teploty (DP-2) nebo cyklické zobrazení času, teploty a data (DP1).

#### **UVEDENÍ DO PROVOZU**

Otevřete kryt na zadní straně hodin a vložte 4xAAA baterie. Dodržujte polaritu dle vizualizace v bateriovém prostoru nebo připojte hodiny pomocí USB kabelu ke zdroji napětí

#### **POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ NASTAVENÍ:**

Rok Měsíc Den 12H/24H Hodina Minuta ALA1(budík) ALA2 ALA3 --E (pouze pracovní dny)

#### **NASTAVENÍ**

##### **DATUM:**

Stiskněte a přidržte po dobu 3 vteřin tlačítko “SET“ v prostoru AAA baterií. Pomocí tlačítek “UP“ “DOWN“ zvolte správnou hodnotu pro rok. Stiskněte tlačítko “SET“. Nastavte měsíc (1-12). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“ Nastavte den (1-31). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“

##### **ČAS:**

Zvolte režim zobrazení “24 h“ nebo “12 h“ Nastavte správnou hodinu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“ Nastavte minuty. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“

##### **BUDÍK:**

Možnost nastavení až 3 budíků – ALA1 - ALA3. Stiskem tlačítka UP přepínáte mezi aktivací a deaktivací alarmu ( -- :A1 znamená vypnutý alarm, ON:A1 je zapnutý alarm). Nastavte hodinu (1-24) pro každý alarm (ALA1-ALA3). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“ Nastavte minutu (0-59) pro každý alarm (ALA1-ALA3). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka “SET“ Po nastavení času budíku zvolte buzení každý den --:E nebo pouze v pracovní dny oN:E

##### **MÓD ZOBRAZENÍ:**

Opětovným stiskem tlačítka SET zvolte mezi zobrazením v módu DP-1 a DP-2 DP-2 – Zobrazení času a teploty DP-1 – Střídavé zobrazení času/teploty a data

##### **ZMĚNA JEDNOTEK TEPLoty:**

Opětovným stiskem tlačítka UP zvolte mezi zobrazením v jednotkách °C a °F

##### **NASTAVENÍ ÚSPORY ENERGIE:**

Můžete zvolit i v případě, že nechcete být rušeni během spánku LED světlem. Při aktivaci úsporného režimu, dojde ke zhasnutí displeje. K jeho opětovné aktivaci dojde, pokud zatleskáte, poklepete na nábytek nebo tělo přístroje. Opětovným stiskem tlačítka DOWN zvolte mezi aktivovaným, resp. deaktivovaným úsporným režimem. oN:SD – úsporný režim zapnut --:SD – úsporný režim vypnut

##### **NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE:**

Můžete zvolit v případě, když vyžadujete snížení, resp. zvýšení kontrastu LED osvětlení Přidržte tlačítko UP a pomocí tlačítka DOWN snižte kontrast LED osvětlení L1--> L2--> L3 Opětovné zvýšení kontrastu: Přidržte tlačítko UP a pomocí tlačítka UP zvyšte kontrast LED osvětlení L3--> L2--> L1

##### **RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ:**

V případě potřeby otevřete zadní kryt bateriového prostoru. Krátkým stisknutím tlačítka dojde k vynulování nastavených hodnot.

**PRODEJCE: B.KUSMIČ**

**IZORA ŠTERNBERK**

<https://www.izorakc.cz>