



FUNKCE REŽIMY DISPLEJE:

DP-2: Čas/Teplota; -

DP-1: Čas/Teplota a Rok/Měsíc/Datum automaticky se střídají na displeji.

Kalendář: 2000/1/1 – 2099/12/31

Volitelný 12/24 hodinový formát. (počáteční nastavení: 24- hodinový, 1. leden 2014, 12:00 hodin) Lze nastavit tři časy buzení. Každý pípá po dobu 1 minuty.

V době mezi 18:00 - 7:00 hodin snižena intenzita osvětlení, možnost nastavení 3 intenzit osvětlení (L1-L2-L3), u modelu C02.3565 jsou 4 úrovně intenzity osvětlení.

Napájení přes USB; (nebo 3xAAA nebo 4xAAA; zapnutí funkce ovládání zvukem je doporučeno při bateriovém napájení); zabudovaná záložní baterie zajišťující chod v době, kdy zařízení není napájeno z žádného zdroje (po omezenou dobu).

Režim ovládání zvukem umožňuje úsporu energie.

Režim Pracovní dny: buzení od pondělí do pátku, sobota a neděle je vypnuto

OBSAH BALENÍ

Digitální budík USB nabíjecí kabel Adaptér Návod na použití

DISPLEJ A TLAČÍTKA

Pro přepínání mezi režimy zobrazení DP-1 a DP-2 stikněte tlačítko „SET“

Výběr režimu ovládání zvukem. Stiskem tlačítka „DOWN“; „ONSd“ znamená že je ovládní zvukem aktivní; Sd“ znamená že je vypnuto. Při zvolení režimu „ONSd“ se rozsvítí displej pouze po tlesknutí či poklepnutím na přístroj, po uplynutí cca 10-20 sekund displej zhasne. Tím dochází k úspoře energie. Při vypnutém režimu svítí displej nepřetržitě.

Stiskem tlačítkem „UP“ přepínáte mezi formátem teploty °C — F.

Stiskem tlačítka „SET“ po dobu 3 sekund se dostanete do režimu nastavování. Postupným stisknutím vyberete hodnoty: rok — měsíc — datum — 12/24 hodinový formát — hodiny — minuty — alarm 1 — alarm 2 — alarm 3 — --E (pracovní den). Zvolený ukazatel nastavíte na požadovanou hodnotu použitím tlačítek „UP“ a DOWN“.

Při zvoleném 12ti hodinovém formátu jsou odpolední hodiny signalizovány vysvícenou tečkou. Nastavení intenzity osvětlení. Stikněte tlačítko „UP“ po dobu 3 sekund. Snižování intenzity provedete stisknutím tlačítka „DOWN“, zvýšení intenzity stiskem tlačítka „UP“. (L1-L2-L3)

Pro vymazání všech nastavených hodnot stikněte tlačítko „RESET“.

OPATŘENÍ.

Přístroj používejte v suchém, čistém prostředí, eliminujte otřesy a střídání teplot. - Chraňte před nárazem či pádem na zem, přístroj není odolný vůči nárazu. - Prosím, používejte baterie vysoké kvality. V případě že dochází baterie, číslice svítí tlumeně či můžou blikat. Baterie, prosím, vyměňte včas, jinak hrozí vylití jejich obsahu do přístroje.

Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte zda jsou vloženy baterie nebo připojeno do napájení. - Je možno použít adaptér 5V/500MA – 1000MA. Prosím, zvolte pouze kompatibilní.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>