



DIGITÁLNÍ MINUTKY TM 86

Návod na používání

- Odpočet v minutách a vteřinách
- Snadné ovládání- jen tři tlačítka:
 - tlačítko "SEC" : ovládá hodnotu vteřina
Nastavuje počet vteřin pro odpočet. Lze nastavovat pouze před zahájením odpočtu.
 - tlačítko "MIN" : ovládá hodnotu minuta
Nastavuje počet minut pro odpočet. Lze nastavovat pouze před zahájením odpočtu.
 - tlačítko "START/STOP" : zahajuje a zastavuje odpočet
Po zapnutí nebo resetování minutky stojí a neodpočítávají. Jedním stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte odpočet. Dalším stisknutím odpočet zastavíte.
- Pokud stisknete tlačítka Min a Sec současně, displej a paměť minetek tak vynulujete.
- Zvuková signalizace oznámí konec odpočtu
- Lze postavit pomocí stojánku, pověsit nebo připevnit na kovový povrch pomocí magnetu
- Maximální hodnota odpočtu: 99 minut a 59 vteřin

Kuchyňská minutka s LCD displejem a velmi snadným ovládáním, která odpočítává minuty a vteřiny. Pouhá tři tlačítka zajišťují snadnou manipulaci minut, vteřin, nulování, zahájení a zastavení odpočtu a paměti přístroje. Po skončení odpočtu vás upozorní zvuková signalizace, která se rozezní, až nastavené hodnoty dospějí k nule. Zvukovou signalizaci, která může znít až 60vteřin, lze ukončit stiskem tlačítka Start/Stop, což také vrátí na displej původní nastavené hodnoty. Tyto hodnoty lze ještě využít k dalšímu odpočtu nebo vynulovat a nastavit hodnoty nové.

PRODEJCE: B.KUSMIČ
IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>