



Návod na digitální hodinky XONIX

Jak zjistit funkce hodinek?

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE procházíte funkcemi hodinek – ty se mohou v závislosti na modelu lišit. Pozor, některé funkce nemusí hodinky obsahovat.

Přehled funkcí (režimů): čas (zobrazení času), stopky (ST), alarm (AL), odpočet (TR), duální čas (T2 nebo DT), tempo (PA), narozeniny (BD), vyvolání uložených dat (DATA)

Analogové zobrazení – u hodinek s ručičkami vysuňte korunku, jejím otočením nastavíte čas a korunku vraťte do původní polohy (zaskočte nebo získejte k porozumění)

EL světlo – stisknutím tlačítka LIGHT, displej se osvítl po dobu 3 sekund

Dotykový displej – bez tlačítkový modely – pro odemknutí stiskněte a přidržte tlačítko EL/UNLOCK cca 3 sekundy – tímto tlačítkem lze aktivovat a deaktivovat zámek displeje. – Je-li údaj zamknutý, lze dotyková tlačítka pouze prohlížet, avšak skleněná plocha nese nápis LOCK

NASTAVENÍ ČASU

- Tlačítkem MODE volte režim času.
- Stiskněte a přidržte tlačítko RESET cca 3 sekundy dokud nezačne blikat údaj. Střídáním tlačítka START/STOP upravujte.
- Po přechodu na nastavení hodin stiskněte MODE a tlačítkem START/STOP je nastavíte. Stiskněte tlačítko MODE.
- Nastavení minut, roku, měsíce a data provádějte stejným způsobem (tlačítko MODE pro přechod na další nastavení a tlačítko START/STOP pro změnu údajů). U funkčního modelu můžete nastavit i hodinový formát.
- **Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka RESET.**
Kalendář – není-li zobrazen datum přímo na displeji v režimu času, stiskněte po neděli tlačítko START/STOP 12/24 hod formát – ve režimu času stiskněte tlačítko RESET, na některých modelech tlačítko ST/ je hod. formát a nastavení ruší.

FUNKCE ALARM (AL)

- Tlačítkem MODE volte funkci AL (alarm)
- Stiskněte tlačítko LIGHT (oproti páčka RST/STP) a zvolte nastavení času, hodiny blikají, tlačítkem ALARM zvolte hodnotu a tlačítkem MODE potvrďte
- Stejným způsobem nastavte minuty
- Stiskněte tlačítko RESET pro ukončení a uložení nastavení
- **Alarm se ve většině modelů automaticky aktivuje (na displeji se zobrazí ikona zvonku). Pokud tomu tak není, aktivujte ho stisknutím tlačítka START/STOP.**

FUNKCE ODPOČET (TR)

- Stisknutím tlačítka MODE zvolíte režim TR.
- V režimu odpočtu stiskněte a podržte tlačítko RESET dokud hodiny nezačnou blikat, nastavte je tlačítkem START/STOP.
- Poté tlačítkem MODE přejděte na nastavení minut. Minuty nastavte tlačítkem START/STOP.
- Spuštění/zastavení nastaveného času: tlačítko START/STOP
- **Po ukončení nastavení stiskněte tlačítko RESET.**
- **Opakované ablokování alarmy se spouští, jakmile odpočet skončí, tzn. dojde signál po dobu 60 sekund. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se alarm vypne.**

FUNKCE STOPKY (ST nebo CHRO STP)

- Tlačítkem MODE zvolte funkci ST. Rozsah stopek je většinou 0:00:00–23:59:59 (může být i jiný v závislosti na modelu).
- Stopky spustíte a zastavíte tlačítkem START/STOP. Tlačítkem RESET je vynulujete.
- U některých typů modelů, stiskněte při počítání stopek tlačítko RESET, mezčas se zobrazí na displeji, ale stopky počítají dál. Stisknutím opětovného RESETu se mezčas vypíše a pokračuje počítání.
- **Mezčas dále můžete stiskem a podržením (přidržením) tlačítka RESET vynulovat**

FUNKCE DVOJÍHO ZOBRAZENÍ DAT (DATA)

- Tlačítkem MODE přejděte na funkci DATA
- Zobrazí se počet uložených dat a poslední záznam
- Záznam měříte tak, že stisknete tlačítko ST/STP a zaznamenává se čas.
- Ukončíte stisknutím tlačítka RST/STP
- **Pro návrat do režimu stopek stiskněte tlačítko RST/STP**

FUNKCE DUÁLNÍ ČAS / ČAS T2 (T2 NEBO DT)

- Stiskněte tlačítko RESET, bliká nastavení
- **Tlačítkem START/STOP je nastavte a stiskněte tlačítko MODE**

FUNKCE NAROZENINY (BD)

- Tlačítkem MODE zvolte režim BD
- Stiskněte tlačítko START/STOP pro vypnutí či zapnutí
- Stisknutím tlačítka RESET začne blikat, tlačítkem START/STOP. Stiskněte tlačítko MODE.
- Stejným způsobem nastavte datum, hodiny, minuty.
- Stiskněte RESET po ukončení nastavení
- **Po nastavení dat se narozenin aktivuje ikona LIGHT a postupujte stejným krokem.**

FUNKCE TEMPO (PA)

- Funkce PA umožňuje tréninkový režim tempa (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320 temp za minutu)
 - Při aktivaci bliká ikona tempa PA
 - Znak bliká nad tlačítkem, tlačítkem RESET mezi tempy
 - Tlačítkem START/STOP tempo spustíte a vypnete.
 - **Po jednom přepnutí, stejně tempo se zobrazuje ikona záblesku displeje a opakuje se signál. Stisknutím libovolného tlačítka se zobrazuje další tempo.**
- Pozn. – Pro návrat do režimu času při nastavování hodnot přidržte příslušné tlačítko.**

POKYNY A INFORMACE PRO UŽIVATELE

- Přesnost strojku QUARTZ je ± 20 sec./měsíc (max. odchylka uváděná výrobcem).
- Aby Vám hodinky sloužily co nejlépe, zabraňte jejich styku s chemikáliemi a nevystavujte je extrémním teplotám, náhlým změnám teplot, chraňte je před pádem, prudký nárazem, otřesy, působením magnetického pole, účinky vlhkosti a vody v případě, že nejsou označeny jako vodotěsné.
- Jelikož jsou hodinky v neustálém kontaktu s pokožkou, lehce se znečistí potem a potem, což v některých případech může způsobit podráždění pokožky.
- Seřízení se provádí podle návodu.
- **Při poškození hodinek doporučujeme výměnu bateri.**

UPOZORNĚNÍ

1. Neotvírejte se a otevírat pouzdro oddělením zadního víčka – hodinky se raději zanesou do autorizované servisy.
2. V žádném případě tyto hodinky nejsou určené do vody a v případě, že jsou hodinky ve vodě, neplatí záruka.
3. Veškeré hodinky je nutné pravidelně seřizovat.
4. Hodinky nedávejte ke stykům metalom.
5. Hodinky čistěte suchým a jemným hadříkem.
6. Hodinky s dičinem nepoužívejte chemikálie.
7. **Nevystavujte hodinky elektromagnetickému záření.**

PRODEJCE: B.KUSMIČ
IZORA ŠTERNBERK
<https://www.izorakc.cz>