


ELEKTRICKÝ SVĚTELNÝ BUDÍK 720



1. Ukazatel ALARM
2. Tlačítko pro opětovné buzení SNOOZE
3. Tlačítko HOUR k nařízení hodin
4. Tlačítko MINUTE k nařízení minut
5. Přepínač pro vypnutí budíku a řízení hlasitosti buzení ALARM OFF/HI/LOW
6. Tlačítko TIME k nařízení času
7. Tlačítko ALARM k nařízení budíku

Po zapojení budíku do elektrické sítě začne displej blikat na znamení, že čas není nařízen.

Nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko TIME a současně tiskněte HOUR, dokud nenařídíte správně hodiny. Stiskem tlačítka MINUTE nařizujete minuty.

Nastavení budíku

Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM a postupným stiskem tlačítek HOUR a MINUTE nařizujete hodiny a minuty stejným způsobem jako při nastavení času.

Ovládání budíku

Přepínačem ALARM OFF/LOW/HI ovládáte nastavený budík. V poloze OFF je budík vypnutý.

V poloze HI je alarm hlasitější než v poloze LOW.

Opětovné buzení

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE a budík opět zazvoní za 8-9 minut.

Záložní baterie

Vložte 9V baterie do spodní části přístroje. V případě výpadku elektrického proudu, baterie zachová nastavení času a budíku. Pokud v při výpadku proudu baterie v přístroji schází, je po výpadku třeba znovu čas a budík nastavit.

Údržba přístroje

K čištění hodin používejte jemný hadřík nebo papírový kapesník..

Nikdy nepoužívejte žíravé ani jiné chemické čisticí přípravky.

Bezpečnost

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku.

Ventilace - přístroj by měl být umístěn tak, aby byla umožněna správná ventilace. Ventilaci nesmí bránit např. noviny, ubrus, závěs apod. Přístroj by neměl být umístěn na posteli, pohovce, pokrývce apod. Také umístění přístroje do uzavřeného prostoru, jako např. do knihovny nebo police, může zabránit přívodu vzduchu k ventilátoru.

Umístěte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot (kamna, radiátory) a silných otřesů.

Když přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie.

Neriskujte zásah elektrickým proudem a neotevírejte kryt přístroje, uvnitř nejsou žádné prvky k seřizování. Nepoužívejte přístroj, když je poškozený přívod elektrické energie - vyměnit jej může pouze odborný servis.

Před použitím pečlivě prostudujte návod k použití.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>