



## Digitální budík 8211

### Funkce

Tři tlačítka: SET + zvýšení - snížení

Displej: hodina, minuta, měsíc, datum, teplota, vlhkost.

Rozsah roků: 2000-2099

12h a 24h jsou proměnlivé

3 typy úrovně komfortu: COMFORT, WET, DRY

Typ baterie: CR2032, 1 kus

### Jak nastavit čas

Odstraňte kryt a izolační fólii, dobře vložte baterie a nasadte kryt baterií zpět.

Výchozí hodnota: 1. ledna 2020, 12:00, formát 24H, Typ teploty: C

Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy, zadejte nastavení

Rok „2020“, stiskněte „+“ pro zvýšení nebo stiskněte „-“ pro snížení

Stiskněte znovu pro nastavení "MĚSIC". měsíc "1"

Stiskněte "+" pro zvýšení nebo stiskněte "-" pro snížení

Tímto způsobem nastavíte "datum", "hodinu", "minutu".

Nakonec stiskněte pro ukončení tohoto procesu nastavení.

### Další poznámky

Pokud se během 15 sekund objeví jakékoli nastavení, uloží se aktuální datum a automaticky se ukončí proces konfigurace.

V normálním zobrazení stiskněte "-" pro přepnutí na "12h" nebo "24H"

Podrobné informace o 3 typech úrovně pohodlí

DRY: vlhkost <29%

KOMFORT: vlhkost/s/c se pohybuje od 30%-69%

WET: vlhkost >70 % (ale méně než 95 %)

### Podrobné informace o rozsahu teploty a vlhkosti

Teplotní rozsah: -9,9 C až 66 C

Pokud je teplota nižší než -9,9 C, zobrazí se "LL"

Pokud je teplota vyšší než 60°C, zobrazí se „HH“.

Rozsah vlhkosti: 20% až 95%

Pokud je vlhkost nižší než 20 %, zobrazí se „LL %“

Pokud je vlhkost vyšší než 95 %, zobrazí se „HH %“

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>