



Návod na používání

1. Do prostoru pro baterie vložte jednu baterii velikost AA (tužková) podle naznačené +/- polarity.
2. Kolečkem na zadní straně strojku hodin nastavte správný čas.
3. Při poklesu napájecího napětí pod stanovenou hranici **hodiny výrazně změní chod a brzy se zastaví. Vyměnit baterii.**
4. Nesnímejte zadní víko strojku, chraňte před nárazy, vlhkem a velkými změnami teplot.
5. Po ukončení životnosti zlikvidujte obal i baterii ekologicky.

PRODEJCE: B.KUSMIČ
IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>