



HODINY HT 954

Rádiem řízené nástěnné hodiny - návod k použití

1. Začínáme

Vložte baterii do prostoru pro baterie na zadní straně přístroje. Hodiny začnou automaticky vyhledávat signál správného času DCF.

2. Vyhledávání radiového signálu DCF

Vyhledávání můžete spustit automaticky po vložení baterie do přístroje. Automatické vyhledávání probíhá 1-3x za 12hodin.

3. RESET

Pokud hodiny nereagují na tlačítka nebo nepracují správně, stiskněte tlačítko RESET na zadní straně přístroje. Následně hodiny začnou reagovat stejným způsobem jako po vložení baterie.

PRODEJCE: B.KUSMIČ
IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>